






# Sådan bruger du din skærm

Du skal kun trykke let på skærmen for at bruge tastaturet og "bevæge dig rundt" på skærmen.

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Tænd skærm</b>	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et logo fra Apple på skærmen. Tænd/sluk-knap er på siden af skærmen.	
<b>Få skærm til at gå i dvale</b>	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at skærmen stadig er tændt. Den er blot gået i dvale og skærmen er derfor sort. Den kan stadig opdateres og bruger kun meget lidt strøm.	
<b>Aktiver skærm</b>	Tryk én gang på tænd/slukknappen.	
<b>Oplad skærm</b>	Når din skærm mangler strøm, vil der på skærmen stå, at der er lavt batteri niveau. Farven i batteriet, der viser hvor meget strøm der er tilbage, skifter til rød. For at oplade din skærm skal du sætte stikket i den. Strømforsyningen skal du sætte i en stikkontakt. Din skærm oplader, når batterisymbolet viser det.	
<b>Skru op og ned for lyden</b>	Der er to knapper øverst. Tryk på den ene knap for at skru op for lyden og på den anden for at skru ned.	
<b>Genstart skærm</b>	Tryk på og slip hurtigt knappen Lydstyrke (1), tryk på og slip hurtigt knappen Lydstyrke (2), og tryk derefter på side knappen (3) og hold den nede. Slip knappen, når Apple-logoet vises.	