






Sådan bruger du din skærm

Du skal kun trykke let på skærmen for at bruge tastaturet og "bevæge dig rundt" på skærmen.

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd skærm	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et logo fra Apple på skærmen. Tænd/sluk-knap er på siden af skærmen.	
Få skærm til at gå i dvale	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at skærmen stadig er tændt. Den er blot gået i dvale og skærmen er derfor sort. Den kan stadig opdateres og bruger kun meget lidt strøm.	
Aktiver skærm	Tryk én gang på Hjem-knappen. Hjem-knappen er den runde knap foran.	
Oplad skærm	Når din skærm mangler strøm, vil der på skærmen stå, at der er lavt batteri niveau. Farven i batteriet, der viser hvor meget strøm der er tilbage, skifter til rød. For at oplade din skærm skal du sætte stikket i den. Strømforsyningen skal du sætte i en stikkontakt. Din skærm oplader, når batteri-symbolet viser det.	
Skrue op og ned for lyden	Der er to knapper øverst. Tryk på den ene knap for at skru op for lyden og på den anden for at skru ned.	
Genstart skærm	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede samtidig med tryk og hold på Hjem-knappen. Hold knapperne nede indtil et logo fra Apple vises på skærmen. Slip herefter knapperne	